



1

安全注意事項

※使用本產品前請先詳閱本說明書。

- 須使用本品內附之充電線，及使用5V/1A規格之充電線不進行充電，以免導致產品故障。
- 請勿在潮濕環境中（如浴室）使用本產品，接觸水可能導致產品故障或損壞。
- 若產品不慎落水或其他液體，立即關閉電源開關，等完全乾燥後再使用。
- 請勿敲擊或摔打本產品，反覆敲打可能會導致內部損壞。
- 請勿自行拆解、更改或修理產品。
- 請勿使用超過規定電壓充電本產品。
- 請勿將本品投入火中，以免產生爆炸危險。
- 請勿用濕手接觸或使用本產品。
- 請將產品存放在陰涼乾燥處以及小孩無法接觸到的地方。
- 請勿在磁場、被感知熱物體表面或靠近本產品充電。
- 本電器不適用於兒童，如：心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非有對其具有安全責任之人員之監護或指導下安全使用；孩童應受訓，以確保孩童不玩弄電器。

各部位名稱



使用方式

如何使用

- 1、風扇充電後按電源開關，即可開始使用。
- 2、打開風扇電源開關，此時風力為最小；按第二次，風力中等；按第三次，風力最大。
- 3、按第四次則關閉風扇，依次循環。

如何充電

- 1、請使用5V1A充電頭進行充電。
- 2、建議一個月充電一次，可延長產品壽命。
- 3、風扇在正常電量情況下使用時，指示燈顯示白色恆亮。
- 4、電量過低時，指示燈顯示白色閃爍。
- 5、充電時使用隨附的USB充電線。
- 6、Type-C則連接風扇、USB側連接在USB插孔。
- 7、若有成功連接充電，指示燈顯示紅色閃爍。
- 8、充電完畢，指示燈顯示紅色恆亮。
- 9、請勿充電過久，當指示燈顯示紅色恆亮時，請立刻拔下充電線。

注意


- 1、請勿在打開風扇後離開，若需離開請先將風扇關閉。
- 2、若下列情形發生，請立即停止使用風扇：
 - (1) 手柄溫度或內建鋰電池的溫度明顯升高。
 - (2) 若本風扇任何一處有損壞。
 - (3) 本風扇浸到水。
 - (4) 請避免於雙手潮濕時使用風扇。

清潔與保護

- 清潔主機前，請切斷電源。
- 禁止用水直接沖洗主機。
- 可用少許中性洗滌劑的軟布輕擦主機，然後用乾布擦乾。
- 清潔保養後，一定要等到完全乾燥後，才能運作或收納。
- 長期不使用時，建議使用原包裝收納於乾燥的地方。

電器與電池的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質，您可回收二手家用电器。對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成污染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下（取出電池前電器應切斷電源）。廢棄的電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應得到正式的回收點進行回收。



緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況解除後並通知原廠服務人員處理。

※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時（例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提供保護措施，如未知會造成機件損害及影響週遭物件等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。

規格

品 名	MINI手持風扇
型 號	NI-HF2509
額 定 電 壓	5V ⁼⁼
額 定 輸 入 電 流	1A
電 池 規 格	3.7V / 1200mAh 鋰電池
淨 重	約95g
外 觀 尺 寸	68寬x151高x43深mm
材 質	ABS+PP
配 件	Type-C充電線
原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：風扇	型號(型式)：NH-HF2509						
單元(註)	限用物質及其化學符號						
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr ⁶⁺)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
外殼塑料	○	○	○	○	○	○	
馬達	○	○	○	○	○	○	
電路板組	○	○	○	○	○	○	
金屬零件 (螺絲...等)	○	○	○	○	○	○	

備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：
聯絡電話：（ ）
手 機：
地 址：
商品名稱：MINI手持風扇
商品型號：NI-HF2509
購買日期： 年 月 日
經銷商店章

保証内容

- 憑本保證書，自購買日起1年內免費服務。（不含使用／操作說明書）
- 本公司家電產品轉為營利業務時，保固6個月。
- 非保固範圍：本機以外之配件。
- 小家电產品如：吸塵器、電熨斗、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或約的經銷商修理。
- 保固期間因下列情形發生故障者，本公司的收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用造成成機器不良者。
 - ④ 外原因使用自然汙害者。
 - ⑤ 因天災、地震、鼠害、蟲害等所導致者。

- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容謄寫日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。

- 服務再保證：
 - ①保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ②保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無須到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線：
(02) 2904-1876

委製/進口商：神宏股份有限公司
地址：新北市五股區中興路三段
48之13號
電話：(02)2904-1877
傳真：(02)2904-1879

總代理 昶宏股份有限公司
售後服務專線：(02)2904-1876
售後服務地址：新北市五股區中興路三段
48之13號