



# 家 庭 用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書,以便 正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底,請要求經銷商填妥購 買日期及蓋店章,以確保您的權益。



# 安全注意事項

#### 使用本產品時必須遵守下列安全預防措施:

- 若產品無法充電·請更換充電插頭或充電線。
- 須使用本產品內附之充電線、及使用5V/1A規格之充電器來進行充電、以 避免造成產品故障。
- 若有發生漏液情況發生・身體不慎接觸到液體・請立即沖洗乾淨或尋求 醫生幫助請勿繼續使用本產品。
- 若風扇在充電過程中出現異常高溫或者變形·請立即停止充電並連絡售 後服務商進行維修處理。
- 請按照說明書規定之用途來使用風扇·不能使用非製造商所提供的配件 如果強行使用會有損壞兩機利浩成人身傷害的風險。
- 請勿在潮濕環境中(如浴室)使用風扇·接觸水或其他液體可能會導致商品 故障或損壞。
- 若風扇不慎進水或其他液體,請立即關閉風扇電源,待其完全乾透後再使用。
- 請勿敲擊或摔打風扇·反覆敲擊可能會導致內部損壞。
- •請勿使用超過規定電壓來對風扇進行充電。
- 當風扇充電完成後,請即時拔出充電插頭。
- 請勿將風扇投入火中,以免發生爆炸危險。
- •請勿使用濕手接觸或使用風扇·以免觸電危險。
- MAJIKANA I KANANIKANIKANI MAJINA MA
- 風扇運轉中須有人員在場、不得將手指或異物插入出風口內。
- •請將風扇置於小孩無法接觸的地方。
- 請勿自行拆解或維修風扇·可能會導致故障或破損。
- •請勿在地毯、棉被等易燃性物體表面對風扇充電。
- 風扇運轉中·若本體發生異常的震動·請立即停止使用。
- 請勿覆蓋任何物品於風扇前、後網上,或將風扇擺置於靠近窗簾等障礙物容以免發生意外。

1

### 安全注意事項

- 請勿直接將噴霧劑(殺蟲劑、整髮用、清除用)噴向風扇,以免造觸電、災 音外等。
- 請勿使用汽油或酒精...等·揮發性的去汙劑擦拭風扇。
- 風扇請存放於乾燥的環境,請勿存放於光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含 孩童)使用、除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用; 孩童應受監護以確保孩童不嫌玩靈器。

## 緊急處理方法

本產品發生異常時,請先將電源開關關閉,若在異常情況下持續運轉 容易因發熱等問題,造成火災,觸電等危險。

- ※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時‧請盡速將電源插頭拔除 待狀況排除後‧通知原廠服務人員處理。
- ※ 電源線如有破損時 · 必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換 · 以避免發生危險。
- ※ 如內部機件發生故障·請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

Type-C 充電線

電源開闢:

握把-

# 使用說明

- 使用方式
- ・開機操作:按下開關按鈕 · 進入1檔輕柔風模式。・調節風速:連按電源開關·即可切換風速。
- 調即風速、建技电源用關、即可切換風
   局速模位・1模-郵季局
  - 2檔-自然風 3檔-強勁風

※ 請注意·在手或身體潮濕時不可以觸碰電源插頭·避免觸電危險。

#### 工作時間

Type-C充電孔

固定砂膠圏

- 1檔輕柔風-工作時間約4H
- 2檔自然風-工作時間約2H
- 3檔強勁風-工作時間約1H

#### (充電說明)

- 將充電線插入USB孔·即可開始充電·充電過程中紅燈閃爍·當風扇充 滿電後紅燈恆亮。
- 風扇處於低電量狀態會閃燈後隨之關機。

※風扇應經常充電使用·請勿長時間欄置·如長時間不使用時·請於三個月進行充放電一次·以避免電池損壞。

4

#### 清潔與保養

- 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面,以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 使用軟布擦拭風扇表面即可。
- 清潔完畢,必須待產品完全乾燥後才可使用。
- 如長時間不使用·請將產品放置在乾燥陰涼且安全的地方。
- 嚴禁將機體拆卸、改裝或不確實組裝,在非原廠組裝狀態下嚴禁插入電源使用,以免造成不可預期的危險。
- 清潔護網前應切斷電源,以避免危險。

#### 電器的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理,而是要棄於 回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器,對環境 保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時,請先將電池拆下(取出電池前電器應切 斷電源)。廢棄的電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄,應 帶到正式的回收點進行回收。



# 商品規格

商品名稱	美型手持風扇
商品型號	NI-HF2510
額定電壓	5V <del></del>
額定輸入電流	1A
電 池 規 格	3.7V / 1200mAh 鋰電池
淨 重	約117g
外觀尺寸	寬60x高175x深48mm
配 件	Type-C充電線
原 產 地	中國
製造年份	詳見規格標

#### 限用物質含有情況標示

2

設備名稱 Equipment n				型號(型式) Type designati	: NI-HF25: on (Type)	10	
限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols							
單元(註)	能 Lead (Pb)	汞 Mercury Cadmium (Hg) (Cd)		六價絡 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
外殼塑料	0	0	0	0	0	0	
馬達	0	0	0	0	0	0	
電路板組	0	0	0	0	0	0	
金屬部件	0	0	0	0	0	0	

備考1. "超出0.1 wt %"及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比 含量基準值 -

7

備考2. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. ~- " 係指該項限用物質為排除項目。

# P NICONICO 產品保證書

3

各部位名稱

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力,

客戶姓名:	未蓋店章	`	日期前	前請保留	8原始發	票。			
手機:       地址:       商品名稱: 美型手持風扇       商品型號: NI-HF2510       購買日期: 年月日	客戶姓名	:							
地 址: 商品名稱:美型手持風扇 商品型號:NI-HF2510 購買日期: 年 月 日	聯絡電話	:	(	)					
商品名稱: 美型手持風扇 商品型號: NI-HF2510 購買日期: 年 月 日	手 機	:							
商品型號: NI-HF2510 購買日期: 年 月 日	地 址	:							
購買日期: 年 月 日	商品名稱	:	美型手	持風扇					
	商品型號	:	NI-HF:	2510					
經納商店章	購買日期	:		年	月	日			
	經銷商店	章							

#### 保證內容

- 憑本保證書 · 自購買日起壹年內免費服務。(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時、保固6個月。
- •非保證範圍:本機以外之配件。
- 小家電產品如:吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等·如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者,本公司酌收材料工本費:
- 「京田州町四下7月月/25至以降省・本公司町収初料工本員」
   ①未依使用説明書使用注意事項內容操作使用者。
- ② 自行拆修或改裝者。
- ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
- ④ 外觀因使用自然汙舊者。
- ⑤因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限·若超過期限·本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理·如無法代用·尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一·本公司得按價收費:
- ① 超過保證期間者。
- ② 未出示本保證書者。
- ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
- ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者‧視同失去保證 能力。
- 服務再保證:
- ① 保證期間內 · 依保證年限執行 · 不再給予延長 。
- ②保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以三個月給予保 發。
- 本保證書如有遺失、恕不補發、敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務、若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務 事線。

傳 真:(02)29041879 之13號

5

(

6