

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

- 1.新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
- 2.換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

- 1.根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
- 2.退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
- 4.請注意：鑑賞期非試用期。

廠商資料

昶宏股份有限公司

委製/進口商：易達發有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓

售後服務商：昶宏股份有限公司

地址：新北市泰山區貴子路17-17號

消費者服務專線：02-29041876

白朗 **BAIRAN**

FBSC-G02

旋風式有線吸塵器

User Manual




使用本產品前，務必詳讀本說明書
以避免不當使用造成的故障或危險

安全注意事項

- 1.請先確認電源插座為AC 110V，否則會造成危險及產品故障。
- 2.此產品僅限家用及室內使用，請勿作為營業用及戶外使用。
- 3.請勿將電源線、插頭或機身放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。
- 4.請勿讓電源線懸掛或置於高熱的物體表面，以避免絆倒或電源線損壞。
- 5.在不使用或清洗時，請先關閉電源再拔除插頭。
- 6.拔除插頭時，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
- 7.電源線、插頭有損壞或產品故障時，請連繫售後服務商並送站維修。
- 8.使用時，不可以吸入燃燒物及細微粉塵，如：燃燒中的香菸頭、麵粉、裝修粉塵...等。避免發生危險、造成故障及降低使用壽命。
- 9.請勿讓兒童、老人或身心障礙人士，靠近、操作或清洗本產品。
- 10.禁止在無人看管的情況下使用本產品。
- 11.除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修主機。
- 12.馬達運轉時，請勿打開集塵筒，以免發生危險。
- 13.使用前，請將電源線確實解開，並確認所有組件確實組裝。
- 14.請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 15.請勿使用汽油或酒精...等揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 16.請經常清理集塵筒，有助於提高吸塵效率。避免集塵筒阻塞，而降低吸塵器吸力。
- 17.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

產品各部名稱

主機



1.連接管

4.集塵桶釋放開關

7.排風口

10.吸風口


2.連接管釋放開關

5.電源開關

8.集塵桶

12.進風濾網

濾網配件




3.上蓋

6.電源插頭

9.集塵桶底蓋扣鎖

13.吸風口遮罩

配件



地刷



扁嘴刷



連接管







塑膠管*2

使用方法

組裝方式

1. 將連接管插入吸風口(圖一)。
 - 連接管與吸風口有製作防錯凹槽
安裝時請注意是否正確插入。
2. 將兩隻塑膠管連接起來。
3. 將連接管插入塑膠管較大的孔(圖三)。
4. 將塑膠管較小的孔插入地刷即組裝完成(圖四)。
 - 可依使用需求組裝扁嘴刷(圖五)。
 - 塑膠管依使用需求組裝即可。



操作方法

※使用前，請先檢查濾網配件以及集塵桶是否正確安裝。

1. 將電源插頭插入AC 110V的插座。
2. 按一下開關按鈕(圖七)，即開始運轉。
3. 再按一下開關按鈕，即可關閉吸塵器。
3. 使用完畢後請將電源插頭拔除。
4. 使用完畢後，請即時清空集塵桶，將集塵桶底蓋扣鎖向下按壓，即可打開底蓋倒出灰塵(圖八)。

清潔與保養




拆洗說明

※注意：清潔前，請務必確認電源已關閉再進行。

1. 確認電源關閉後，按下集塵桶釋放開關，將集塵桶傾斜再向上取出集塵桶(圖一)。
2. 將上蓋後方的扣槽扳起(圖二)並往前推，即可拆下上蓋，並將集塵桶、吸風口遮罩、進風濾網以及濾網...等組件取出(圖三)，以清水清洗。
3. 清洗完畢後，請務必自然風乾。
 - 請勿使用吹風機或烘乾機烘乾。

注意：


- 嚴禁使用揮發性溶劑(汽油、香蕉油...等)鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質。
- 機身請勿以水沖洗，若需清潔請以濕布擰乾擦拭。
- 拆裝機體前，請先將插頭拔起。




集塵桶配件組裝

※組裝時，請務必確認集塵桶、吸風口遮罩、進風濾網以及濾網已風乾，請勿在組件未乾的狀態下使用，以免機體受潮產生故障及降低使用壽命。


- 1.將吸風口遮罩裝入集塵桶。
 - 安裝時請留意集塵桶是否與吸風口遮罩定位槽(圖一)對準，請對準後再組裝。
 - 參照吸風口遮罩標示符號，由左往右旋轉上鎖，待△對準“集塵桶釋放開關”為成功上鎖(圖二)。
- 2.再將進風濾網、濾網裝入吸風口遮罩(圖三)。
- 3.蓋上上蓋，將上蓋前方的卡榫對好(圖四)，再將後方的扣槽扣上。
- 4.集塵桶傾斜與機身卡榫組裝好後蓋上即組裝完成。




圖一



圖二



圖三



圖四

5

簡易故障排除

故障	可能的原因	處理方法
無法運轉	檢查插頭是否牢固的插在插座上。	重新將插頭插入插座。
	檢查吸塵器開關是否打開。	確實打開開關。
	產品故障。	請與售後服務商連繫送修。
吸力減弱	檢查集塵筒是否積滿灰塵或堵塞。	清理集塵筒。
	檢查集塵筒及濾網是否確實組裝。	將集塵筒及濾網確實組裝。
	檢查過濾網是否堵塞。	清洗濾網。

緊急處理方法

- 本產品的電源線及相關結構若有任何損壞時，請與本公司客戶服務專線聯繫取得維修服務資訊，嚴禁自行或委託他人逕行更換，避免發生危險。
- 使用時若有有燒焦味、冒煙或發生異常時，請立即停止使用並盡速拔起電源插頭。請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線：
(02)2904-1876。

6

