

ni co NICONICO 產品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：自動雙電壓極速吹風機	
產品型號：NI-IH2413	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日(憑證)起保固1年(非人為損害)。
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路3段48之13號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



自動雙電壓極速吹風機 NI-IH2413



家庭用

使用本產品前，請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印製於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



官方Line售後客服

安全注意事項


使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 請使用100V~240V(50Hz/60Hz)之電源插座；若需切換不同電壓時，請須間隔5秒以上，以避免機器故障受損。
- 嚴禁使用延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 請保持吹風機本體乾燥及放置通風處，以免表面材質容易產生變質。
- 請確保電源插頭乾燥，並若發現電源線表層有破損時，請勿再繼續使用。
- 請勿將電源線纏繞在吹風機上或用力拉扯電源線，以避免電源線受損。
- 吹風機請勿拆下集風頭使用，以避免燙傷。
- 吹風機使用中或剛使用完後，請勿觸摸出風口，以避免燙傷。
- 嚴禁濕手接觸本產品，以免發生觸電情形。
- 吹風機若經常重摔、進出風口有雜物堵住及不當使用，容易導致故障或毀損。
- 為達到額外保護，建議在浴室之供電電路上，安裝殘餘動作電流不超過30mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。
- 吹風機請勿將異物插入進出風口，以避免故障毀損。
- 除說明書中提到的可拆卸配件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 吹風機若發生異常聲音或故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。
- 請勿覆蓋任何物品於進出風口上，以避免發生意外。
- 請勿使用汽油或酒精...等揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。
- 本產品貼有提醒標示：


圖示	解釋
	請勿在浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近使用本電器。

各部位名稱

吹風機本體



配件



檔位圖示		1	2	3	
功能說明	電源開關	低速溫風	中速暖風	高速熱風	冷風切換

使用方式


風力功能說明

本產品有內建高效等離子產生器，可產生大量正負離子，正負離子能包覆秀髮達到保濕效果，並改善毛躁髮質，使頭髮不易打結好梳理。


- 電源開關 (⏻)：切到此檔位可關閉吹風機。
- 低速風檔 (1)：溫度最低，適用頭髮慢慢吹乾。
- 中速風檔 (2)：溫度適中，可快速把秀髮吹乾。
- 高速風檔 (3)：溫度最高，最快吹乾秀髮。
- 冷風切換 (❄️)：冷風讓頭髮更易塑型、增添蓬鬆感。

使用方式


1. 請先確定開關處於「⏻」關的位置(圖一)，並將電源插頭插入100V~240V (50Hz/60Hz)之電源插座(圖二)。
2. 依照個人所需風力，往上推選擇適當的檔位模式。
3. 有冷風需求時，請按壓冷風切換鍵，即可吹送冷風。再按壓一次時恢復暖熱風模式。
4. 將扁吹嘴安裝至吹風機的出風口上(圖三)，可以風力集中、方便更好塑型。



圖一



圖二




圖三


清潔與保養

清潔注意事項


- 請確認已拔除電源插頭，並且確認吹風機已冷卻後再進行清潔(圖一)。
- 機體外觀請先使用乾淨的布擦拭，若有擦拭不掉的髒汙，再以擰乾的濕布擦拭(圖二)。
- 吹風機的進風口、出風口可使用棉花棒定期清潔(圖三)。
- 嚴禁使用硬質刷具及化學劑揮發性溶劑(汽油、香蕉油等)、鹼性肥皂水等來擦拭機體，以免造成損壞或故障。
- 不可將本產品以水沖洗或浸泡於液體中清洗(圖四)。




圖一



圖二




圖三



圖四

清潔過濾器

1. 過濾器建議每週清潔一次，以確保進風效率。
2. 將濾網罩邊框的指示刻度，以逆時針方向轉到「O」的位置，向外分離，即可把過濾網外框取出。
3. 用乾毛巾或柔軟的刷子去除過濾網、過濾網外框上的灰塵等。
4. 灰塵清除完後，依序裝回過濾網外框，再把濾網罩邊框的指示刻度對上「O」放入，按順時針方向轉到「●」即可固定完成。



緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。



※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 如內部機件發生故障，請撥打02-29041876服務專線，或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜在繼續使用本產品，並請立即送修。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。



嚴禁放入水中清洗或玩耍。

常見問題

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。
- 下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

常見問題	原因分析	解決辦法
機器不動作	電源插座是否接上	插上電源插座
	內部零件損壞	聯絡售後服務商維修
運轉中有出風，但內部呈現紅色、異常高溫	進風口阻塞	清除阻塞的異物
運轉慢或不出風，且內部呈現紅色、異常高溫	內部零件損壞	送到售後服務商檢修
	內部毛髮纏繞	清除內部毛髮，或送到售後服務商清潔處理
運轉中有異味	內部零件損壞	聯絡售後服務商維修
	少許毛屑灰塵附著	清除內部毛屑灰塵，或送到售後服務商清潔處理

電器的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。



產品規格

品名	自動雙電壓極速吹風機
型號	NI-IH2413
額定電壓	AC 100V ~ 240V (註1)
額定頻率	50Hz / 60Hz
總額定消耗電功率	1200W
轉速	約11000rpm±10%
溫度	低速檔：約64°C、中速檔：約70°C、高速檔：約85°C
安全裝置	溫度保險絲、溫控開關
電源線長度	約2.5m
淨重	不含扁吹嘴：約615g 含扁吹嘴：約675g
外觀尺寸	寬218 x 深51 x 高243 mm
內容物	吹風機 x 1、扁吹嘴 x 1、收納袋 x 1、說明書 x 1
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

※ 註1：若需插上不同電壓的電源插座時，請須間隔5秒以上，以避免故障受損。

限用物質含有情況標示

設備名稱：吹風機		型號(型式)：NI-IH2413				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
發熱絲	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

