

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地址	電話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者 (量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者 (網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

億聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877

原產地：中國

kolin 簡單的幸福

歌林UV光電擊式捕蚊燈

KEM-SD2442

使用說明書 (家庭用)




使用本產品前，務必詳讀本說明書。
以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

使用本電器時必須遵守下列安全預防措施：

01. 使用前請先確認電器設備與使用地之電壓是否相符(110V/60Hz)。
02. 請先檢查產品與電源線是否皆無受到任何損壞，如發現損壞，請聯繫客服中心。
03. 本產品不能另外安裝定時器或獨立的遙控控制系統。
04. 本產品僅限用家庭室內場所使用，不可做為商業用途，且不適用於穀倉、畜舍及類似場所。
05. 請勿與其他電器共用插座或延長線，以免造成插座異常及發熱，而導致觸電火災等危險。
06. 請勿自行改裝本產品，以免造成損壞產品或發生危險。
07. 使用過程中請勿隨意移動產品，以免發生危險。
08. 當發現本產品有任何損壞時，請聯繫客服中心。請勿自行拆卸維修，以避免發生危險。
09. 嚴禁將機身和電源線浸入水中或其他液體中清洗，以免造成損壞。
10. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 請避免電源線受液體潑灑，需確保乾燥及無異物殘留。
12. 清理儲蚊盒時請先拔掉電源插頭，以免發生危險。
13. 捕蚊燈運作時請勿將手指或異物伸入機內，以免發生危險。
14. 拔除電源插頭時，請握住插頭部位，勿直接拉扯電源線。
15. 電器應置於孩童無法觸及之處。
16. 電器不得於可能存在可燃性氣體及爆炸性粉塵之處所中使用。

各部位名稱




•燈管型號：T5UV288 LED (5W)
※如UV燈管有故障或損壞時，請由維修人員來進行更換。

使用方式

首次使用

- 請將捕蚊燈放置於穩定及不會滑動的場所，或使用牢靠的掛勾將捕蚊燈掛起。
- 本產品所使用電源線插頭，請務必連接一般家用插座(110V/60Hz)，以避免發生危險。
- 插上電源開啟開關，捕蚊燈其UV燈管亮起、高壓電網通電開始運作。
- 使用完畢後，再次按掉電源線插頭，捕蚊燈停止運作。
- 不用時或要進行清潔作業時，請拔除電源插頭。



提醒：

- 請選擇空曠的地方，將捕蚊燈放置在約1.2公尺至1.5公尺的高度。
- 剛關閉捕蚊燈後，高壓電網可能還殘留餘電，請勿觸摸，以免發生危險。

補充說明

- 蚊蟲活動會受到許多因素影響，例如陽光、溫度、濕度、人體發熱或二氧化碳…等。捕蚊燈是利用了蚊蟲有趨光的特性來進行捕捉，發揮效果需要一定的時間和環境條件。
- 建議請放置於陰暗處以及無風環境，捕捉效果更佳。
- 捕捉房間內的蚊子時，建議在傍晚人員外出時，將其開啟使用；當外出回來後，再將捕蚊燈移置客廳使用。
- 在家中使用時，其環境、燈光及通風狀況，皆會影響捕捉效果。

清潔與保養

清潔方式


- ※捕蚊燈請務必關閉電源、拔除電源插頭，並靜待數分鐘後（釋放高壓電網上殘留餘電）後才可以進行。
- 從儲蚊盒後方往前滑推(圖一)，即可拆卸儲蚊盒，再將蚊蟲倒出，儲蚊盒可用清水沖洗，待風乾後再進行組裝。
- 使用刷具來清潔高電網上殘留蚊蟲、掃除灰塵。
- 外殼則可使用擰乾之抹布，將污垢灰塵擦拭乾淨。

提醒：


- 請依定時清潔儲蚊盒及高壓電網，以確保最佳捕捉效果。
- 清潔時請小心輕放，以免造成UV燈管破損。
- 請勿用任意液體清潔儲蚊盒以外之部件(圖二)。以免造成其損壞或觸電。
- 請務必待儲蚊盒乾燥後，才可以進行組裝。
- 根據蚊蟲密度，確認清潔蚊蟲時間，至少保持每週清潔一次，高壓網和儲蚊盒，清潔時務必關閉電源再將電源線拔除，以免觸電危險。

收納保存


- 確認儲蚊盒乾燥後，將其裝回捕蚊燈底部，聽到喀的一聲，即安裝完成(圖三)。
- 可將捕蚊燈放回盒中，並放置於乾燥陰暗處進行收納。



(圖一)



(圖二)



(圖三)

簡易故障排除

- 若發生故障請立即停止使用，先將電源插頭拔下。在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 送修前，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。嚴禁自行拆開外殼進行修理。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：
插好電源插頭後未啟動，請先檢查電源插頭是否有確實插入電源插座內。

緊急處理方法

- 本產品發生異常時，請將電源插頭立刻拔掉，若在異常情況下持續使用，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。
 - a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，狀況排除後，並通知原廠服務人員處理。
 - b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換以避免發生危險。
- 若內部機件故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

產品規格

品名	歌林UV光電擊式捕蚊燈
型號	KEM-SD2442
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	10W
瞬間電擊電壓	≒1000V
機體尺寸	348x 68x 208 (寬x深x高)mm
產品重量	約1.09KG
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

