

# 服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心 地址 電話  
北區服務站 新北市五股區中興路三段48之13號 02-2904-1876

售後服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

## 退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疪或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
  2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
  3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

- 1.消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權利。
  - 2.退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
  - 3.在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
  - 4.請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877

原產地：中國

**kolin**

## 歌林12吋AC擺頭立扇

KF-SD2542

使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
  - 以避免不當使用造成的故障或危險。

## 安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

1. 請先確認電源插座為AC 110V，否則會造成危險及產品故障。
2. 此產品僅限家用，請勿作為營業使用。
3. 請勿將電源線、插頭或機身放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。
4. 請勿讓電源線懸掛或置於高熱的物體表面，以避免絆倒或電源線損壞。
5. 在拆卸或安裝護網前，請確認電扇已切斷電源。
6. 在不使用或清洗時，請先關閉電源再拔除插頭。
7. 拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
8. 拔下電源插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
9. 電源線、插頭有損壞或產品故障時，請連繫售後服務商並送站維修。
- 10.風扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 11.風扇運轉中，若本體發生異常的震動，請立即停止使用。
- 12.風扇運轉中須有人員在場，不得將手指或異物插入出風口內。
- 13.移動風扇時，應先關閉電源。
- 14.請勿攀壓機器上部，避免本體傾斜發出雜音或不擺頭。
- 15.請勿將風扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
- 16.除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修主機。
- 17.請勿使用汽油或酒精...等揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 18.請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。

## 安全注意事項


- 19.電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 20.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

## 警告


1. 機體安裝於特殊環境時（例：易受鹽分、硫礦等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
3. 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

## 各部位名稱

### 主機



### 操作旋鈕



- ① 前網
- ④ 後網螺母
- ⑦ 機身


- ② 扇葉螺母
- ⑤ 後網
- ⑧ 立柱

- ③ 扇葉
- ⑥ 擺頭按鍵
- ⑨ 底座


## 使用方式

### 如何安裝


1. 將立柱順時針旋轉於另一根立柱組合，將組合好的立柱插入底座，順時針轉緊（圖一）。
2. 將底座立起於平地，主機放於立柱上，順時針轉緊（圖二）。
3. 後網卡槽與主機卡槽對齊安裝後，裝上後網螺母，順時針轉緊（圖三）。
4. 裝扇葉時，扇葉U型凹槽應卡於電機卡榫中（圖四）。
5. 裝上前網螺母，逆時針轉緊（圖五）。
6. 組裝前網時，前網螺絲孔方向於下方，將前網完整卡進後網（喀喀數聲）。
7. 順時針旋轉前網，確認前網內卡榫，全數完整卡入後網（圖六）。
8. 確認前網與後網的螺絲孔對齊，再使用螺絲鎖緊即可。




圖一




圖二




圖三



圖四



圖五




圖六

## 使用方式


1. 將電源插頭插入110V/60Hz插座（圖七）。
2. 將風扇放置於平坦地面使用。
3. 旋轉功能旋鈕可控制風速大小（圖八）：

檔位	風力
0	關
1	低速風
2	中速風
3	高速風


4. 可按擺頭按鍵，啟動自動左右擺頭（圖九）。
5. 可手動調整擺頭，改變上下風向。
6. 若需停止，將旋鈕轉至「0」（圖十）。




圖七



圖八



圖九




圖十

## 清潔與保養


請務必先拔下電源插頭（圖十一），再進行清洗保養。

1. 請定期進行清潔，以免灰塵堆積導致機體故障。
2. 請務必切斷電源，將電源插頭從插座上拔下後，再進行清潔。



圖十一

3. 前網拆卸前，先用螺絲起子將前網下方固定螺絲轉下。
4. 旋轉前網向後拔除，即可將前網取下。
5. 拆除前網後，使用吸塵器將內部灰塵吸除。
6. 使用軟布擦拭前網、後網、扇葉（圖十二）。
7. 請勿用揮發性溶液（如酒精、甲苯、汽油...等）清洗產品本體表面，以免產品變色或將印刷圖案擦除。




圖十二

8. 組裝前網時，前網螺絲孔方向於下方，將前網完整卡進後網（喀喀數聲）。再將前網順時針旋轉與後網卡住。
9. 確認前網與後網的螺絲孔對齊，再使用螺絲鎖緊即可。

### 調整高度

1. 若需要調整風扇高度，可利用增加/減少立柱，來調整高度。



圖九

## 簡易故障排除

1. 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
2. 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
3. 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
4. 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

常見問題	可能原因	解決辦法
無法運轉	插頭未確實插入插座	將插頭重新插入插座
運轉中發出噪音	未擺放至平坦表面	擺放至平坦表面使用
	前網罩安裝不牢固	重新安裝前網罩
風力減弱	灰塵堆積	請定期進行清潔，處理灰塵

## 緊急處理方法

- ※ 本產品發生異常時，請關閉主機停止運作，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。
- a. 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
  - b. 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 切勿自行拆修，以免發生危險。

※ 如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

## 產品規格

品 名	歌林12吋AC擺頭立扇
型 號	KF-SD2542
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗功率	40W
機 體 尺 寸	330x920x330mm(寬x高x深)mm
產 品 重 量	約1.9kg
原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

## 限用物質含有情況標示

設備名稱：立扇		型號（型式）：KF-SD2542				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium ( $\text{Cr}^{+6}$ )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
開關組件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.