

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行...等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路、電視購物、郵購、型錄販售...等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商、貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製商：昶宏股份有限公司

地址：新北市五股區中興路三段48-13號 電話：02-29041877

原產地：中國

kolin

20吋箱扇

KF-SD2577

使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

使用本產品之前請仔細閱讀此說明書，下列安全預防措施：


1. 產品為一般家庭用，勿做其他用途，不可商業用及營業用。
2. 請使用與產品規格標示電壓(110V)一致的電源插座。
3. 機身請與所附之專用電源線搭配使用，請勿使用延長線及外接插頭，不與其它電器共用插座，以免發生危險。
4. 插入電源線前請檢查機體插座口是否有水漬，並注意電源線插頭不可碰觸到液體或被液體潑灑到，以免造成機體損壞或人身危險。
5. 請將產品放置在平坦或不會滑動、耐高溫的表面使用，且需遠離其他熱源處，勿放置在電器(如：瓦斯爐、電磁爐)上。
6. 在火源附近或高溫場所(40°C以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污及會被水淋的場所，請勿使用。
7. 嚴禁將箱扇電源線浸入水中或其他液體中清洗。
8. 拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式以避免電源線損壞。
9. 拔下電源插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
10. 請勿讓電源線掛在桌邊、門框等銳利處及接觸到高溫物體。
11. 電源線、插頭有損壞或產品故障時，請立即停止使用，請將產品送至售後服務商檢測維修，請勿自行拆卸、維修及更換零件。請連繫售後服務商並送站維修。
12. 箱扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
13. 箱扇運轉中須有人員在場，不得將手指或異物插入出風口內。
14. 若需移動箱扇時應關閉電源。
15. 請勿攀壓機器上部，避免本體傾斜發出雜音。
16. 請勿將箱扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
17. 清潔時，請勿將主機用水沖洗，或浸泡於水中，以免機體浸水而導致故障。

安全注意事項


18. 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。
19. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
20. 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
21. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員監護或指導下安全使用；孩童應受監護，確保孩童不嬉玩電器。
22. 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。
23. 家中有孩童時，請更加格外注意箱扇放置位置並時刻注意孩童安全。
24. 箱扇運轉時避免窗簾被吸入護網，以免機體損壞發生危險。

各部位名稱

主機



操作旋鈕



功能說明	
0	開/關
3	高速
2	中速
1	低速

- 風速旋鈕起始檔位為 " 0 "，順時針旋轉即可開機，並依序進入 " 3 " 檔高速、" 2 " 檔中速、" 1 " 檔低速。
- 若要關機，將旋鈕逆時針旋轉至 " 0 " 檔即可關機。


使用說明

注意


- 使用前請先確認插座電壓是否符合規格，本產品僅適用於電壓 110V/60Hz 插座(圖一)，在電源插頭未插妥插座時，請勿啟動開關，避免發生危險。
- 嚴禁將機體拆卸、改裝或不確實組裝，在非原廠組裝狀態下嚴禁插入電源使用，以免造成不可預期的危險。
- 長期不使用時，請務必拔起電源插頭，並妥善收納電源線，避免電源線材絕緣變質造成觸電、漏電等異常事件。
- 請注意，在手或身體潮濕時不可以觸碰電源插頭，避免觸電危險(圖二)。

操作方式


- 將電源插頭插入 110V/60Hz 插座。
- 將旋鈕轉向左側旋轉可控制風速大小(圖三)。
- 若需停止，將旋鈕轉至 " 0 " (圖四)。




圖一



圖二



圖三




圖四

清潔與保養


※ 注意：清潔前，請務必將旋鈕轉至 "0" (圖一)，並確保扇葉停止後再將插頭拔出(圖二)，以免引發可能性的危險。

旋轉腳架：


- 本機底部所附腳架可以旋轉收納(圖三)。
- 使用時，請務必將腳架旋轉展開以增加產品穩定度。



圖一



圖二




圖三

清潔辦法：

- 使用擰乾的軟布擦拭前網、後網、扇葉、機身(圖一)。

※ 嚴禁使用揮發性溶劑(汽油、香蕉油...等)鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質(圖二)。


※ 請勿強行拆解機體，以免機器損壞(圖三)。



圖一



圖二



圖三

清潔與保養

注意

- 請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬的物品清潔，避免造成機體表面刮傷損壞。
- 清潔保養時，請務必將插頭拔出電源插座，才可以擦拭清潔。
- 組件潮濕時請勿組裝，避免造成機體損壞及漏電危險。
- 其他非電器部位機身、底座等，請以軟布沾適量溫水擦拭乾淨後再用乾布擦乾。
- 馬達部位不能觸水，清潔後網及馬達周圍的灰塵請用吸塵器的軟刷吸取乾淨或用乾布擦拭。
- 請勿將機體浸泡於水中或以潑水方式清洗，避免發生觸電或短路等危險並會造成機體損壞。
- 請避免於潮濕地區使用本機，馬達、開關等電器零件嚴禁接觸水避免造成機體損壞及漏電危險。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。
- 在機體擦拭乾淨後，請以塑膠袋或紙箱包妥，儲放於陰涼乾燥的地方。
- 扇葉若有裂痕或破損，需立即更換，請勿繼續使用以免發生危險。

簡易故障排除

- 若發生故障時，請立即停止使用，將時間旋鈕轉至"0"位置，並將電源插頭拔下。
- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：

問題	可能原因	解決方法
無法運作	電源插頭未插上插座	將電源插頭插上插座
產品震動	未放置在平穩檯面上	將風扇確實放在平穩檯面上
沒有風	前網、扇葉有髒汙	定期清潔風扇

緊急處理方法

※本產品發生異常時，將定時旋鈕轉至"0"位置，使主機停止運作，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔除，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。

b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※切勿自行拆修，以免發生危險。

※如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：
(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

委製/售後服務商：昶宏股份有限公司

售後服務地址：新北市五股區中興路3段48之13號

售後服務電話：(02)29041876

進口商：宏昕電機股份有限公司

地 址：台南市永康區南興路105號

電 話：06-2716111

產品規格

商 品 名 稱	20吋箱扇
商 品 型 號	KF-SD2577
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	71W
商 品 尺 寸	525x110x550mm(寬x深x高)mm
商 品 重 量	約2.68kg
原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：20吋箱扇

型號（型式）：KF-SD2577

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組、 內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
前、後扇網	○	○	○	○	○	○
開關組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						