




高速製冷手持風扇 NI-HF2513



家庭用


使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及商店章，以
確保您的權益。

安全注意事項

- ※**使用本產品前請先詳閱本說明書。**
- 須使用本產品內附之充電線，及使用5V/2A規格之充電器來進行充電，以免造成產品故障。
 - 請勿在潮濕環境中（如浴室）使用本產品，接觸水可能會導致產品故障或損壞。
 - 若產品不慎落水或其他液體，立即關閉風扇電源開關，等完全乾透後再使用。
 - 請勿敲打或摔打本產品，反覆敲打可能會導致內部損壞。
 - 請勿自行拆解、更改或修理本產品。
 - 請勿使用超過規定電壓充電本產品。
 - 請勿將本產品投入火中，以免產生爆炸危險。
 - 請勿用濕手接觸或使用本產品。
 - 請將產品存放在陰涼乾燥以及小孩無法接觸到的地方。
 - 請勿在地毯、被子等易燃性物體表面對本產品充電。
 - 本電器不預期生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用；孩童應受監督，以確保孩童不嬉玩電器。

1

各部位名稱



2

使用方式

100	顯示目前風量，1~100段可調整。
	顯示目前電量。
	亮起時，表示風扇運轉中。
	亮起時，表示製冷模式運轉中。

如何使用

- 風扇充電後按電源開關，即可開始使用。
- 按下按鍵開機，將按鍵往上轉加大一段風力；持續上轉可連續加大風力，最大可至100。
- 按鍵往下轉減弱一段風力；持續下轉可連續減弱風力，最小可至1。
- 不操作3秒，螢幕顯示當前電量。
- 開機時長按按鍵，開啟製冷模式；再次長按則關閉該模式。
- 開啟製冷模式時，風力僅0~50段可調整。
- 再次按下按鍵開機。
- 將掛勾往後，底部放平，可立於桌面使用。

如何充電

- 請使用5V2A充電頭進行充電。
- 建議一個月充電一次，可延長產品壽命。
- 充電請使用隨附的充電線。
- Type-C側連接風扇，USB側連接在USB插孔。
- 充電時，螢幕顯示當前充電電量；充電完畢，螢幕顯示100。
- 請勿充電過久，當螢幕顯示100時，請立刻拔下充電線。

3

清潔與保養

- 清潔前請先切斷電源。
- 禁止用水直接沖洗主機。
- 可用少許中性洗潔劑的乾布輕擦主機，然後用乾布擦乾。
- 清潔保養後，一定要等到完全乾燥後，才能運作或收納。
- 長期不使用時，建議使用原包裝收納於乾燥的地方。

電器與電池的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力，請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池盒有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下（取出電池前電器應切斷電源），廢棄的電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



4

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。

※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況解除後並通知原廠服務人員處理。

※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險，如內部機件發生故障，請與2-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時（例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提供保護措施，如未知會造成機件損害及影響週遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零件組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。

5

產品規格

商品名稱	高速製冷手持風扇
商品型號	NI-HF2513
額定電壓	5V~
額定輸入電流	2A
電池規格	3.7V / 3000mAh 鋰電池
重量	約180g
外觀尺寸	51寬x158高x53深mm
材質	ABS+PP
配件	Type-C 充電線
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

6

限用物質含有情況標示

設備名稱：風扇		型號(款式)：NH-HF2513					
單元 (註)	限用物質及其化學符號						
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴 聯苯 (PBB)	多溴 二苯 醚 (PBDE)	
外殼塑料	○	○	○	○	○	○	
馬達	○	○	○	○	○	○	
電路板組	○	○	○	○	○	○	
金屬零件 (螺絲、等)	○	○	○	○	○	○	
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。							
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。							
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。							

NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：
聯絡電話：()
手 機：
地 址：
商品名稱：高速製冷手持風扇
商品型號：NI-HF2513
購買日期： 年 月 日
經銷商店章

保證內容

- 基本保證書，自購買日起 1 年內免費服務。（不含使用 / 操作說明書）
- 本公司家電產品類為盈利商務用途，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ①未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ②自行拆修或改裝者。
 - ③未依規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④外觀因使用自然汙害者。
 - ⑤因天災、地震、鼠害、蟲害等所導致者。

- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司將按價收費：
 - ①超過保證期間者。
 - ②未出示本保證書者。
 - ③保證書記載經修改或內容與現物不符者。
 - ④保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。

- 服務再保證：
 - ①保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ②保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件以 3 個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。（02）2904-1876

委製/進口商：純宏股份有限公司
地址：新北市五股區中興路三段48之13號
電話：(02)2904-1877
傳真：(02)2904-1879

總代理 純宏股份有限公司
售後服務專線：(02)2904-1876
售後服務地址：新北市五股區中興路三段48之13號