

## NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：(      )	
手    機：	
地    址：	
商品名稱：易拆式空氣循環扇	
商品型號：NI-GS2608	
購買日期：    年    月    日	

### 保證內容

- 憑本保證書，自購買日起 1 年內免費服務。  
( 不含使用 / 操作說明書 )
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  - ② 自行拆修或改裝者。
  - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
  - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - ① 超過保證期間者。
  - ② 未出示本保證書者。
  - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
  - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - ② 保證期間外修理 ( 即收費服務 ) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。  
服務專線：( 02 ) 2904-1876


總代理 昶宏股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司  
電 話：02-2904-1877

地 址：新北市五股區中興路三段48之13號  
服務商電話：02-2904-1876



## 易拆式空氣循環扇 NI-GS2608



### 家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

## 安全注意事項

### 使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


1. 產品為一般家庭用，勿做其他用途，不可商業用及營業用。
2. 請使用與產品規格標示電壓(110V)一致的電源插座。
3. 機身請與所附之專用電源線搭配使用，請勿使用延長線及外接插頭，不與其它電器共用插座，以免發生危險。
4. 插入電源線前請檢查機體插座口是否有水漬，並注意電源線插頭不可碰觸到液體或被液體潑灑到，以免造成機體損壞或人身危險。
5. 請將產品放置在平坦或不會滑動、耐高溫的表面使用，且需遠離其他熱源處，勿放置在電器(如：瓦斯爐、電磁爐)上。
6. 在火源附近或高溫場所(40°C以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體濕氣、重油汙及會被水淋的場所，請勿使用。
7. 嚴禁將循環扇電源線浸入水中或其他液體中清洗。
8. 拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式以避免電源線損壞。
9. 拔下電源插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
10. 請勿讓電源線掛在桌邊、門檻等銳利處及接觸到高溫物體。
11. 電源線、插頭有損壞或產品故障時，請立即停止使用，請將產品送至售後服務商檢測維修，請勿自行拆卸、維修及更換零件。請連繫售後服務商並送站維修。
12. 循環扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
13. 循環扇運轉中須有人員在場，不得將手指或異物插入出風口內。
14. 若需移動循環扇時應關閉電源。
15. 請勿攀壓機器上部，避免本體傾斜發出雜音或不擺頭。
16. 請勿將循環扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
17. 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修主機。
18. 清潔時，請勿將主機用水沖洗，或浸泡於水中，以免機體浸水而導致故障。
19. 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。
20. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。

## 安全注意事項

21. 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
22. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員監護或指導下安全使用孩童應受監護，確保孩童不嬉玩電器。
23. 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。
24. 如發現異常情況時(如聞到燒焦氣味等)，請立即停止使用，並將電源插頭從插座中拔出。發熱等現象容易造成火災或觸電，請連繫售後服務商並送站維修。
25. 請勿將針或金屬絲等異物放進循環扇的縫隙內，可能導致觸電或異常動作造成機器損害。
26. 在拆卸或安裝護網前請確認循環扇已切斷電源。


## 各部位名稱

### 主機



- ① 前網      ② 扇葉      ③ 機身  
④ 提手      ⑤ 後網      ⑥ 電源線

提醒您:不要在循環扇運作時挪動機器




功能說明			
關	關閉		
弱	睡眠風	弱	左右擺頭(睡眠風)
中	自然風	中	左右擺頭(自然風)
強	強勁風	強	左右擺頭(強勁風)

## 使用方式


### 【放置場所】

請將循環扇放置在沒有障礙物的水平地面或桌上




#### 使用冷氣設備

將聚集在地板上的冷氣擴散至整個屋子中間  
並使其在屋內進行循環




#### 使用暖氣設備

將風吹至天花板，使上方的暖氣在整個  
屋內進行循環



#### 換氣用(固定運轉)

※需要廣泛送風時，開啟搖頭功能效果更好



#### 室內循環

兩間屋子之間的循環(固定運轉)

### 操作方式

- 1.將電源插頭插入110V/60Hz插座(圖一)。
- 2.按鈕開關，根據個人喜好調整風量(圖二)

關閉→弱→中→強


旋轉至"左右擺頭"風量，循環扇自動左右擺頭

※可以向任意方向旋轉


※禁止手動調整左右擺頭

- 3.手動上下調整風向(圖三)  
正面到上方約80度可手動調整


- 4.關閉循環扇(圖四)  
將開關設置為"關"後，拔掉電源插頭




圖一



圖二



圖三




圖四


## 使用方式

### 注意

- 使用前請先確認插座電壓是否符合規格，本產品僅適於電壓110V/60Hz插座(圖一)，在電源插頭未插妥插座時，請勿啟動開關，避免發生危險。
- 嚴禁將機體拆卸、改裝或不確實組裝，在非原廠組裝狀態下嚴禁插入電源使用，以免造成不可預期的危險。
- 長期不使用時，請務必拔起電源插頭，並妥善收納電源線，避免電源線材絕緣變質造成觸電、漏電等異常事件。
- 請注意，在手或身體潮濕時不可以觸碰電源插頭，以避免有觸電危險(圖二)。




圖一




圖二

## 拆卸方式


1. 先將固定後網螺絲①取出，將前網頂部的▲對準■標記②，依箭頭方向③拆下前網




2. 接著向右旋轉葉束④，取下葉束後，依箭頭方向拆下扇葉⑤



3. 取出扇葉後，旋轉網束⑥並拆下。(將網束向左旋轉)



4. 將後網⑦依箭頭方向拉出拆卸  
如要安裝請按照相反的步驟進行



## 清潔與保養

- 請用柔軟的抹布將其擦拭乾淨。當污漬難以去除時，將抹布泡過中性清潔劑後擰乾，再輕輕擦去污漬。
- 請用吸塵器將灰塵等髒污仔細吸乾淨，會造成機器過熱或者異音。
- 髒污嚴重時，請按圖所示將前網、後網及扇葉取下後進行保養。
- 保養後，請安裝好前網、後網及扇葉，再開始使用循環扇。
- 前網、後網和扇葉拆下來之後，可以用水洗。水洗之後請曬乾後再安裝起來。

### 注意

- 嚴禁使用揮發性溶劑(汽油、香蕉油...等)鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質。
- 請勿噴上噴霧(殺蟲劑、芳香劑等)。容易造成變質、變色、劣化等。

- 請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬的物品清潔，避免造成機體表面刮傷損壞。
- 清潔保養時，請務必將插頭拔出電源插座，並待機體冷卻後才可以擦拭清潔。
- 組件潮濕時請勿組裝，避免造成機體損壞及漏電危險。
- 其他非電器部位機身、底座等，請以軟布沾適量溫水擦拭乾淨後，再使用乾布擦乾。
- 馬達部位不能觸水，清潔後蓋及馬達周圍的灰塵請用吸塵器的軟刷，吸取乾淨或用乾布擦拭。
- 請勿將機體浸泡於水中或以潑水方式清洗，避免發生觸電或短路等危險並會造成機體損壞。
- 請避免於潮濕地區使用本機，馬達、開關等電器零件嚴禁接觸水，避免造成機體損壞及漏電危險。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。
- 在機體擦拭乾淨後，請以塑膠袋或紙箱包妥，存放於陰涼乾燥的地方。

## 簡易故障排除

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障描述	原因分析	處理措施
無法開機	請確認電源插頭是否有從插座中脫落?	請將插頭插好
運轉停止		
運轉聲音過大	網罩上是否有推積灰塵?	請用吸塵器吸除灰塵

※如上述檢查後仍有異常的情況，請聯繫經銷商

## 緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



- ※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，狀況解除後，並通知原廠服務人員處理。
- ※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- ※ 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

## 商品規格

商品名稱	易拆式空氣循環扇
商品型號	NI-GS2608
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	22W
淨重	約1.4kg
外觀尺寸	186寬x281高x200深mm
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

※產品的規格及外觀等，因改善產品所需，將不會事先告知進行變更

