

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行...等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路、電視購物、郵購、型錄販售...等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商、貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製商：昶宏股份有限公司

地址：新北市五股區中興路三段48-13號 電話：02-29041877

原產地：中國

kolin 簡單的幸福

鮮萃多功能果汁機

KJE-SD2647

使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

使用本產品之前請仔細閱讀此說明書，下列安全預防措施：


1. 產品為一般家庭用，勿做其他用途，不可商業用及營業用。
2. 在沒有監管人的情況下，清洗及維護器具的工作不應該由兒童來完成。
3. 在本產品未停止運轉前，電源線未拔除時不可接觸刀片部分。
4. 在安裝、取下及清洗過程中小心被刀片割傷。
5. 請勿使用非製造商推薦或銷售的配件。
6. 當產品使用完畢時或清洗前應關閉電源，並將電源線自插座中移除，以免發生危險。
7. 為了避免發生危險，在安裝攪拌刀座到機身前，請先確保杯子正確安裝到攪拌刀座。
8. 在本產品運行前，請確保攪拌刀座安裝到位。
9. 產品及電源線應存放在安全的地方，避免兒童拉扯電源線。
10. 警告：請勿使用熱的液體，或讓機器空轉。
11. 請將本產品放置在平坦或不會滑動、耐高溫的表面使用，且需遠離其他熱源處，勿放置在電器(如：瓦斯爐、電磁爐)上。
12. 在火源附近或高溫場所(40°C以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油汙及會被水淋的場所，請勿使用。
13. 拔除電源線時，請握住電源線插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式以避免電源線損壞。
14. 拔下充電源線時請保持手部乾燥，以避免觸電。
15. 請勿讓電源線掛在桌邊、門檻等銳利處及接觸到高溫物體。
16. 若需移動本產品時應關閉主機並將電源線自插座中移除，以避免發生危險。

安全注意事項


14. 若電源線損壞或產品故障時，請立即停止使用，請將產品送至售後服務商檢測維修，切勿自行拆卸、維修及更換零件。請連繫售後服務商並送站維修。
15. 清潔時，主機切勿用水沖洗，或浸泡於水中，以免機體浸水而導致故障。
16. 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
17. 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
18. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員監護或指導下安全使用；孩童應受監護，確保孩童不嬉玩電器。
19. 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。
20. 家中有孩童時，請更加格外注意本產品放置位置，並時刻注意孩童安全。
21. 若家中飼養狗、貓、其他小動物等，切勿讓主機電源線受損。
22. 若受損情況下繼續使用本產品，會有觸電、發生火災、產品故障的風險。

各部位名稱

主機




配件



使用說明

功能圖示



檔位功能說明：檔位1~5共5檔位，數字越大轉速越高，"0"為停止運轉
"★"為連續高速運轉，鬆手即停止運轉。


攪拌杯使用方式

1. 首次使用前或長時間未使用時，請先拆下刀座等配件，並使用中性清潔劑清洗乾淨，在使用柔軟的乾布將其擦乾後安裝各部件。
2. 將刀座順時針安裝到攪拌杯上。(圖一)
3. 請將電源插頭插入110V/60Hz的電源插座，並將果汁機放在平整檯面上。(圖二)。
4. 將欲榨汁的食材切成適當的小塊。※可加入適量水與冰塊。(圖三)
5. 往攪拌杯內放入欲榨汁的食材與適當液體，杯內勿請勿超過最大水位。(圖三)。


※ 為獲得最佳效果，請按照以下順序在杯中加入配料：液體→新鮮配料→冰凍的水果→冰塊。



圖一




圖二



圖三

使用說明

- 將攪拌杯放置主機並向右(順時鐘)確實轉緊，確定攪拌杯卡住才可正常使用。(圖四)
- 將攪拌杯杯蓋依照卡榫確實轉緊，依需求將檔位旋鈕旋轉至相對應檔位，開始運作，工作40-60秒後將旋扭轉至 " 0 " 位置，即完成攪拌(圖五)。
- 操作完成後，將電源插頭從插座上移除，然後逆時針旋轉組件將其拆下清洗。



圖四




圖五

研磨杯使用方式


- 將曬乾的豆類等食材放到研磨杯中，再將研磨杯刀座安裝到研磨杯上後，將研磨杯安裝到主機上。(圖六)
 - 研磨杯安裝到主機上時，請向右(順時鐘)確實轉緊，確定研磨杯卡住才可正常使用。(圖七)
 - 依需求轉旋鈕研磨，工作40-60秒後將旋鈕轉至 " 0 " 即可。(圖八)
- ※ 注意：單次工作時間請勿超過60秒，如研磨未達到需求，請先停止運轉，等待60秒後再重新啟動。



圖六



圖七



圖八

清潔與保養


※清潔前請確認電源關閉且電源線已拔除。(圖九)

- 主機之外的所有零件皆可用水沖洗。
※清潔時請注意刀座上的攪拌刀片，慎防割傷。
- 用乾淨的抹布將主機表面擦乾淨。清潔完畢晾乾即可。(圖十)
- 收納時請將刀座安裝到攪拌杯或研磨杯上，以免誤觸刀片受傷。

※不可將機身浸入水中或其他溶液中清洗(圖十一)，避免觸電、短路等危險，造成機體損壞。

※請勿使用菜瓜布、棕刷或其他粗硬的物品清潔，避免造成產品表面刮傷或損壞。


※清潔保養時，請務必將電源插頭拔出插座，並待機體冷卻後再進行清潔。



圖九



圖十



圖十一

注意

嚴禁使用硬質刷具及化學劑揮發性溶劑(汽油、香蕉油等)、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成損壞或故障。



※ 清潔時請務必將電源插頭拔出，待冷卻後再進行清潔。

※ 機體及機體接電部位請勿用水沖洗或浸泡水中，將造成機體生鏽及故障可能。

簡易故障排除

若發生故障，請立即停止使用，請關閉主機停止運作，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。

- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：

常見問題	原因分析	解決辦法
無法啟動	請檢查電源插頭是否鬆脫	插上電源插座
	請檢查攪拌刀座是否與果汁機底座扣緊並安裝確實。	聯絡售後服務商維修
使用中，機器突然停止運行	攪拌刀頭卡住	請關機並清除阻塞的異物
使用中，刀座有漏水現象	1.確認刀座是否有安裝確實 2.確認刀座內O型矽膠圈是否遺失	1.請轉緊刀座 2.向原廠購買矽膠圈

緊急處理方法

※ 本產品發生異常時，將主機關機，使主機停止運作，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

- 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將充電線拔除，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。
- 充電線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※切勿自行拆修，以免發生危險。

※如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：(02)2904-1876，並出示保證書及告知故障內容及現象。

商品規格

商 品 名 稱	鮮萃多功能果汁機
商 品 型 號	KJE-SD2647
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	400W
容 量	約1.5L
商 品 尺 寸	攪拌杯：寬186x深150x高356 mm 研磨杯：寬140x深150x高235 mm (以上為搭配主機尺寸)
商 品 重 量	約1.3kg (含攪拌杯)
配 件	主機、攪拌杯、研磨杯
原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

備註

設備名稱：果汁機				型號（型式）：KJE-SD2647		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr +6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1： “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2： “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3： The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						