

## ni co NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：( )	
手機：	
地址：	
產品名稱：360度陀螺循環立扇	
產品型號：NI-GS902	
購買日期： 年 月 日	

### 保證內容


- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。  
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  - 自行拆修或改裝者。
  - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  - 外觀因使用自然汗著者。
  - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - 超過保證期間者。
  - 未出示本保證書者。
  - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
  - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。  
服務專線：(02) 2904-1876

委製/進口商：昶宏股份有限公司  
地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電話：(02)29041877  
傳真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號  
維修服務專線：(02)29041876  
總代理 昶宏股份有限公司



## 360度陀螺循環立扇 NI-GS902



### 家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，

以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填

妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

## 安全注意事項

※使用本產品前請先詳閱本說明書。

- 請勿使用110V電壓以外的電源。不使用時，請拔掉電源插頭！
- 風扇運轉中，若本體發生異常的震動，請立即停止使用。
- 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。
- 風扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 拔下插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。
- 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以免發生危險。
- 請勿靠近瓦斯爐或有水源的地方使用。
- 移動風扇時應關閉電源。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 風扇風力相對較強，請勿長時間對著幼兒及老人直吹，以免影響健康。
- 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...)清洗產品本體表面。
- 遠離高溫發熱器具，避免環境溫度過高，影響此產品運作。
- 請勿將風扇放置於不平整或會滑動的地面使用。
- 請勿攀壓機器上部，避免本體傾斜發出雜音或造成損壞。
- 遠離高溫發熱器具，避免環境溫度過高，影響此產品運作。
- 風扇啟動時，請勿移動位置，可能會導致意外發生。
- 本產品僅做為家庭使用，不適用於其他場所。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 請勿將任何異物插/放入機體內，以免機件故障造成危險。
- 風扇啟動時，請勿移動位置，可能會導致意外發生。
- 在拆卸護網前確認電扇已切斷電源。

## 安全注意事項

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用
- 除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。


## 警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響周遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。


## 緊急處理方法

- 當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源線插頭並通知經銷商處理。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人更換以避免危險。

### 各部位名稱




#### 操作面板



3

### 各部位名稱




4

## 使用說明

### 注意

- 使用前請先確認插座電壓是否符合規格，本產品僅適於電壓110V/60Hz插座，在插頭未插妥插座時，請勿啟動開關，避免發生危險。
- 長期不使用時，請務必拔起電源插頭，並妥善收納電源線，避免電源線材絕緣變質造成觸電、漏電等異常事件。
- 請注意，在手或身體潮濕時不可以觸碰插頭，避免觸電危險。


### 操作說明

1. 將電源插頭插入插座裡。
2. 將操作面板轉至所需檔位 " 靜音、中、強 "，風扇開始運轉。
3. 若需360度擺頭功能，請將旋鈕轉向 ，即可啟動360度擺頭 (圖一)。

5

## 使用說明

(圖一)



6

## 清潔與保養

- 請定期進行清潔，以免灰塵堆積導致機體故障。
- 請務必切斷電源，將電源插頭從插座上拔下後，再進行清潔。
- 使用後機器可能留有高溫，等待機器冷卻後再進行清潔。
- 請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面，以免產品變色或將印刷圖案擦除。


### 前網拆卸組裝：

- 將前網拆卸前，先用螺絲起子卸下後網二顆固定螺絲(圖一)，再用雙手同時壓下鄰近二個前網固定扣並往外推(圖二)，即可將前網拉起取下(圖三)。
- 組裝前網時，將前、後網有箭頭標記的位置相互扣上(圖四)，並確認前、後網螺絲孔有對應到，即可將二顆固定螺絲裝回。


### 清潔方式：

- 拆除前網後，使用吸塵器將內部灰塵吸除(圖五)。
- 使用擰乾的軟布擦拭前網、後網、扇葉(圖六)。


## 清潔與保養




(圖一)




(圖二)




(圖三)



(圖四)



(圖五)



(圖六)

## 簡易故障排除

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 下列狀況可能不是故障，在送修前請先檢查清楚。

常見故障	可能原因	解決方法
不運行	· 電源插頭未確實插入插座	· 重新接上電源插座
運行中發出異音	· 機體未水平放置 · 網罩安裝不牢固	· 請至於平穩的檯面上使用 · 請重新安裝前網
風力減弱	· 灰塵堆積	· 請定期進行清潔保養 清理灰塵
擺頭時發出聲響	· 初次擺頭會發出聲響，這是電器特有的運行聲音	· 並非異常

- 若故障情況非上列情況時，請立即拔掉插頭，並與本公司客服聯絡，切勿自行拆卸維修或更換零件。

## 產品規格

品名	360度陀螺循環立扇
型號	NI-GS902
額定電壓	110V/60Hz
總額定消耗電功率	36W
外觀尺寸	寬260x深260x高654mm
產品重量	約2.1公斤
機體材質	ABS塑料
電源線長度	約1.5米
製造年份	詳見規格標
商品原產地	中國



