

使用說明

規格

- 小數點與百分比計算
- 本機約12分鐘內未再使用，電源將自動關閉
- MU損益運算
- 記憶計算
- 太陽能及電池兩種電源
- 12位數液晶顯示

按鍵說明

- ON/C** **AC** : 電源開啓/電源ON狀態下，按下歸零
- ▶** : 退格鍵 (刪除最後一位數字)
- .** : 小數點
- CE** : 按下清除上一步驟
- +/-** : 正負轉換鍵
- MU** : 損益運算鍵
- 00** : 快速增“0”鍵 (按一下，同時出現2個“0”)
- +** **-** **X** **÷** **=** **√** : 功能鍵

記憶操作

- MRC** : 叫出記憶總值/清除記憶總值
- M+** : 記憶加法鍵 (可加上螢幕上的數值並獨立記憶)
- M-** : 記憶剪法鍵 (可減去螢幕上的數值並獨立記憶)
- GT** : 總和計算，按下 **=** 或 **%** 鍵，結果會累計在總和中，按下一次可顯示總和，連續按兩次，可清除總和。

符號顯示

- MEMORY** : 獨立記憶
- GRAND TOTAL** : 總計
- MINUS** : 負數值
- ERROR** : 超位或錯誤，用 **ON/C** 鍵清除所有數值或用 **▶** 鍵刪除位數

使用說明

開關說明

- F 4 2 0 ADD2** **4, 2, 0** : 代表小數以下取4位, 3位, 2位, 0位數。
- A (ADD2)** : 當開關設定為“A”時，表示小數已經自動自動設定為2位數，但若輸入 **□** 鍵，則以該小數點批示位置為準。(可作加、減法之運算，但乘、除法無效)。
- CUT UP 5/4** (UP) : 無條件進位鍵
- 5/4** (5/4) : 四捨五入鍵
- (CUT)** : 無條件捨去鍵
- 位數型態選擇
- ※ F : 無小數點限制。
- ※ 每次轉換GT開頭後必須按 **AC** 鍵方可生效。

Example 計算案例	Operation 操作	Display 顯示
100+50-30 (-10)×20+0.5=	100 + 50 = 150 10 × 20 = 200 10 ÷ 20 = 0.5 150 - 200 = -50 -50 + 0.5 = -49.5	0. 120. -400. -49.5
5000+3=	5000 + 3 = 5003	1'866.67
5000+3=	5000 + 3 = 5003	1'866.67
5000+3=	5000 + 3 = 5003	1'866.67
\$12.34	1234 + 0 = 1234	12,34
\$4.56	3456 + 0 = 3456	46,90
-\$67.78	5678 + 0 = 5678	-9,88
\$78.70	7890 + 0 = 7890	69,02
\$69.02	9 × 5 = 45	15.
√9 × 5	9 √ = 3 3 × 5 = 15	15.

Example 計算案例	Operation 操作	Display 顯示
1234567890 × 666666=	1234567890 × 666666 =	ERROR 82.3037029547 0.
• 10% of 1500 (1500的10%)=	1500 × 10 % =	GT 150.
• 1500+5%=	1500 + 5 % =	GT 1'575.
• 1500-5%=	1500 - 5 % =	GT 1'425.
• 20對500的百分比	20 ÷ 500 × 100 % =	GT 4. (%)
368+97+97=	368 + 97 = 465 465 + 97 = 562	GT 562.
839-47-47-47=	839 - 47 = 792 792 - 47 = 745 745 - 47 = 698	GT 698.
5 ⁻¹ =	5 1/x = 0.2	GT 0.0016
22.5 ² =	22.5 × 22.5 = 506.25	GT 11'390.625

使用說明

Example 計算案例	Operation 操作	Display 顯示
25 × 5 -184 ÷ 3 +) 68+17 182	25 × 5 = 125 184 ÷ 3 = 61.3333 68 + 17 = 85	MEMORY 125. MEMORY 28. MEMORY 85. MEMORY 182. MEMORY 182.
123478 + 5	123456 + 5 = 123461 123478 + 5 = 123483	123456. 1234. 123478. 123483.
32 × 5 + 4 - 6 79 ÷ 2 - 30 ÷ 8 + 8 175 ÷ 3	32 × 5 + 4 - 6 = 156 79 ÷ 2 - 30 ÷ 8 + 8 = 97.5 175 ÷ 3 = 58.3333	0. 156. 97.5. 176. 433.5

Invoicing (發票)

Article (貨目)	Quantity (數量)	Unit price (單價)	Discount (折扣)	Amount (總金額)
A	320	\$ 32	5 %	\$ 9728.00
B	150	20	8 %	2760.00
C	460	78	7 %	33'368.40
Total	930			45'856.40
5% Salestax (稅-5%)				\$ 2'292.82
Grand Total (總和)				\$ 48'149.22

MEMORY				
320	150	460	930	48'149.22
GRAND TOTAL	9728.00	-	-	-
	-	-	-	2760.00
	-	-	-	33'368.40
	-	-	-	930.00
	-	-	-	45'856.40
	-	-	-	48'149.22

電池更換

- (1) 鬆開後蓋螺絲，並小心取下後蓋
 - (2) 以螺絲刀或其它工具，將電池輕輕推出電池罩
 - (3) 反向推入新電池 (注意：⊕極朝上)
 - (4) 以原方法裝回後蓋，並鎖上螺絲 (切勿過度用力)
- ※ 本系列產品採用雙電源配置：太陽能及電池
- ※ 本機約8分鐘無操作自動關閉電源
- ※ 當顯示螢幕變得模糊時，表示電池快用完，您可以繼續使用，太陽能供電或者更換新電池讓顯示幕更清晰

※ 勿破壞電路 (見圖一)



(注意：向出口方向推出)

☑ 舊電池請回收

委製/進口商：易達發有限公司

地址：新北市泰山區貴子路17-17號

服務專線：02-29041877

反面