

## ni NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：(     )	
手   機：	
地   址：	
產品名稱：多功能LED充電觸控檯燈	
產品型號：NI-RL913	
購買日期：    年    月    日	

### 保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。  
( 不含使用 / 操作說明書 )
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  - 自行拆修或改裝者。
  - 未按規定電壓使用造成機器不良者。
  - 外觀因使用自然汗舊者。
  - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - 超過保證期間者。
  - 未出示本保證書者。
  - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
  - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - 保證期間外修理 ( 即收費服務 ) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。  
服務專線：( 02 ) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司  
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電 話：(02)29041877  
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號  
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



## 多功能LED充電觸控檯燈 NI-RL913



### 家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，  
以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填  
妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

## 安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


1. 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；請保持USB電源線、本體的乾燥。
2. 本產品為一般家庭使用，不可作其他用途。
3. 請勿靠近揮發性或易燃物附近使用。
4. 主機以及USB充電線請勿直接用水沖或直接放入水中清洗。
5. 請勿自行修理、分解或改造機器以免發生危險。
6. 本產品安裝於特殊環境時（例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
7. 請勿使用指定以外附件，若USB充電線損壞時，必須由本公司服務單位維修更換，不可自行處理。
8. 首次使用時，請先充足電，不使用時，存放三個月內必須補充電一次。
9. 當照明光線變暗時，請及時充電，否則會影響電池使用壽命。
10. 本產品若充電完畢，請您將USB充電線拔除，以延長產品壽命並維護相關使用安全。
11. 拆卸或更換電池時，應保證檯燈處於斷電狀態，以防觸電。然後打開電池倉蓋取出電池進行更換。對更換取下的廢棄電池應進行妥善安全處理，不可直接丟置垃圾桶。
12. 如需更新電池，請使用公司認可之原廠電池，並確保正確裝入電池槽。嚴禁使用不可充電電池進行替換。
13. 當電池出現漏液/膨脹時，應立即停止使用，並將電池從本產品中取出，然後進行妥善安全處理。

## 安全注意事項

14. 本產品夾持在50mm以內厚度的桌面更牢穩可靠，但不適用於夾持在圓柱體或圓形管材上。
15. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
16. 請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本產品。
17. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。

## 各部位名稱

### 主體



### 配件



USB充電線



18650鋰電池

3

## 使用方式

- 本產品可以使用USB電源線供電的狀態下開啟使用，使用完畢請務必拔除USB電源線或切斷電源，以免電池持續充電造成損壞。
- 如需使用電池供電，請確定充飽電後，輕觸開關，即可開始使用。
- 每按一下"燈光開關"會依照相對應的段數啟動功能。
- 總共為四段功能且循環進行，段數功能如下：
  - 第一段燈亮為LED輸出最大亮度。
  - 第二段為LED輸出40%亮度。
  - 第三段為LED輸出10%亮度。
  - 第四段為關閉。

### 充電

- 將USB電源線插入Micro-USB插槽後再將USB插頭插入電腦的USB上或適配器進行充電，充電指示燈亮；正常充足需要3個小時，最長充電時間不得超過10小時。
- 電池充滿電，最大亮度照明可連續使用2.5個小時左右。

4

## 電池的廢棄處理

內藏的可充電電池含有可能對環境造成汙染的物質。

當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下。廢棄電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



- 在取出電池時，本產品必須要關機斷電

## 緊急處理方法

本產品發生異常時，請關閉使用中的燈光功能，若在異常情況下持續使用，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。

- a. 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
- b. 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

## 產品規格

品名	多功能LED充電觸控檯燈		
型號	NI-RL913		
額定電壓	5V~500mA	製造年份	詳見規格標
總額定消耗電功率	2W	商品原產地	中國
外觀尺寸	寬92x深125x高450mm		
產品重量	約200公克		
配件	USB充電線X1、18650鋰電池X1		