

## ni co NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：(     )	
手   機：	
地   址：	
產品名稱：美型噴氣式掛燙機	
產品型號：NI-MH904	
購買日期：    年    月    日	

### 保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。  
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  - 自行拆修或改裝者。
  - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  - 外觀因使用自然汙損者。
  - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - 超過保證期間者。
  - 未出示本保證書者。
  - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
  - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司，服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司  
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電 話：(02)29041877  
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號  
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



## 美型噴氣式掛燙機 NI-MH904



### 家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

## 安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

1. 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並確認使用110V的電源規格的插座。
2. 本產品僅適用於家庭以及室內，請勿將本產品用於未指定之其他用途。
3. 若有孩童在旁，須加倍小心使用本產品。請勿讓孩童單獨使用或放於孩童能觸及的地方。
4. 嚴禁將電源線、電源插頭及主機浸在水中，以防觸電。
5. 禁止將電源線懸掛在櫥櫃的邊緣或接觸高溫表面。
6. 經常檢查主機、電源線、電源插頭是否有破損，一旦主機、電源線或電源插頭有破損跡象，應停止使用並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。
7. 請勿在水箱內加熱水，否則會使水箱變形，使用時請經常留意水位。
8. 請勿於水中加任何清潔劑，否則會損壞本機。建議使用不含礦物質的冷水或蒸餾水。
9. 本產品通電後會立即加熱，若不使用請務必將電源插頭拔除。
10. 在使用時請勿接觸主體高溫部位或蒸氣噴口，以免燙傷。
11. 請勿在水箱無水時長時間的使用，以免乾燒造成機體損壞。
12. 使用完畢在進行清潔前，請先將機體冷卻至少30分鐘在進行，以免燙傷。

## 安全注意事項

13. 在加入水或排水前，請先將切換至停止功能並拔除電源插頭，以免水濺出造成危險。
14. 請勿穿著衣服直接熨燙，否則會引起燙傷。
15. 請勿向人、動物、家電電器部位直接噴蒸氣，否則容易引起燙傷或電器故障。
16. 請勿用力拉扯或扭曲電源線；手潮濕時請勿插拔電源插頭；拔電源插頭時，須用手握住插頭拔出。
17. 產品不使用時，請拔下電源插頭。
18. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
19. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
20. 本產品貼有提醒標示

圖示	解釋
	注意高溫

使用時請注意安全以免燙傷。

## 各部位名稱


### 主機



3


## 各部位名稱

### 功能圖示



圖示	說明
	釋放蒸氣
	停止釋放蒸氣
	待機/切換

### 配件



4

## 使用方式

### 功能說明

1. 預熱：通電後自動加熱，紅色指示燈成現閃爍狀態，40秒後預熱完畢會自動切換成待機功能。
2. 停止：紅色指示燈亮，停止釋放蒸氣。
3. 一檔：綠色指示燈亮，蒸氣平均釋放量为14克/分鐘，可使用約10分鐘。
4. 二檔：藍色指示燈亮，蒸氣平均釋放量为18克/分鐘，可使用約8分鐘。

提醒：

※此計算的蒸氣平均釋放量、使用時間都是以機器冷卻狀態開始使用時的第一杯水作為計算。

### 操作說明

※請將水箱內加入一杯的水量再進行使用，以避免長時間低水量使用造成機體壽命減短。


※本產品通電後會立即加熱，若不使用請務必將電源插頭拔除。

※初次使用時，可先切至一檔或二檔噴氣數分鐘，去除製造時所產生的異味。

1. 打開水箱軟塞，將水注入水箱內，注滿水後將軟塞蓋緊。

2. 依使用需求將毛刷頭安裝於蒸氣噴口處。

※毛刷頭安裝方法：將毛刷投內的凹槽對準主體噴頭處的突起點，將兩者接合組裝後旋轉將其鎖緊(圖一)，即可使用。



圖一

## 使用方式

3. 請將電源插頭插入110V/60Hz電源插座上。
4. 當接通電源時，自動進入預熱功能，預熱完畢後自動進入待機功能。
5. 按下功能按鈕開始使用，每按一次功能按鈕將會切換功能。  
本產品會以：停止→一檔→二檔，以此循環。
6. 可將衣物掛起或平鋪在燙衣板上熨燙。
7. 使用完畢，將水箱的水倒出後切換至一檔或二檔功能讓蒸汽繼續釋放10秒左右至不再跑出蒸氣，以達到清除內部管線中剩餘的水份。確認無蒸氣再跑出，將功能切換至停止功能，再拔除電源插頭。
8. 讓本產品冷卻至少30分鐘，再進行清潔以及收納步驟。

提醒：

※使用途中需使用到立架時，請切換到停止功能再放入。

※若注水時有水份殘留於噴頭或手柄表面上，請擦乾再進行使用。

※使用中會有少許水份從蒸氣孔噴出，此為正常現象並非故障。

※使用中以及使用完畢請勿碰觸噴頭的部分，以免燙傷。

※請勿穿著衣服直接熨燙，否則會引起燙傷。

## 清潔與保養

※請確認已拔除電源插頭並且產品已冷卻再進行清潔。

1. 將機身外部使用乾淨的布擦拭，若有擦不掉的髒汙，在以擰乾的濕布擦拭。
2. 蒸氣噴口可使用棉花棒清潔。
3. 到出剩餘的水，完畢後將水箱軟塞開啟，確保水箱內部的水可以自然蒸發，使水箱乾燥。當水箱內部乾燥後即可蓋上水箱軟塞，進行收納。

### 提醒

1. 嚴禁使用硬質刷具及化學劑揮發性溶劑(汽油、香蕉油等)、鹼性肥皂水等來擦拭機體，以免造成損壞或故障。
2. 不可將本產品以水沖洗或浸泡於液體中清洗。

### 水箱內部清潔

※不同地區水質可能含有礦物質，導致機體內部水槽聚集沉澱物，影響蒸氣噴出，建議要定期清潔水箱內沉積物。清潔步驟如下：

1. 將注水杯內倒入3分之1的醋，接著加入3分之2的清水。
2. 將調製好的液體倒入水箱中，將水箱軟塞蓋緊。
3. 將電源插頭插入110V/60Hz電源插座上。
4. 通電後自動進行預熱，預熱完畢進入停止功能，此時按下功能按鈕切換至一檔功能，讓機器運行5分鐘，以達到清潔內部管線。
5. 拔除電源插頭，將水箱內的剩餘的水倒掉。
6. 機器冷卻後，如擔心衣物殘留醋的味道，可再以清水清潔再次進行清潔數次。

## 故障排除

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
  - 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
  - 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
  - 超過保證期限者，得酌收成本材料。
- 下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

常見問題	原因分析	解決辦法
不出蒸氣，指示燈不亮	· 電源插座是否接上 · 零件故障	· 插上電源插座 · 聯絡售後服務商維修
不出蒸氣，指示燈亮	· 是否未按下功能按鈕 · 水箱未加水 · 乾燥時間過久 · 內部零件故障	· 按下功能按鈕切換功能 · 水箱加水 · 斷電後等待30分鐘後再使用 · 聯絡售後服務商維修
水箱漏水	· 水箱軟塞未蓋緊 · 密封圈老化	· 蓋緊水箱軟塞 · 聯絡售後服務商維修
水箱變形	· 加入熱水 · 加入其他化學液體	· 聯絡售後服務商維修
產生巨大抽水聲	· 水箱內無水	· 在水箱加水
機身內部漏水	· 內部管道漏水	· 聯絡售後服務商維修
蒸氣噴頭漏水	· 尚未預熱完畢	· 等待遇熱完畢

## 緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將功能切換至停止功能，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。

- a. 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
- b. 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

## 產品規格

品名	美型噴氣式掛燙機
型號	NI-MH904
額定電壓/頻率	AC 110V/60Hz
總額定消耗電功率	1000W
水箱容量	150ml
噴頭蒸氣溫度	約95 ~ 105°C
蒸氣量	一檔：14g/min 二檔：18g/min
產品重量	約0.8Kg
外觀尺寸	寬73x深160x高244mm
製造年份	詳見規格標
商品原產地	中國
配件	毛刷頭x1、注水杯x1 收納袋x1、立架x1