摺疊高速製冷手持風扇
NI-HF2514



家 庭 用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

※使用本產品前請先詳閱本說明書。

- 須使用本產品內附之充電線，及使用5V/2A規格之充電器來進行充電，以避免造成產品故障。
- 請勿在潮濕環境中（如浴室）使用本產品，接觸水可能會使產品故障或損壞。
- 若產品不慎落水或其他液體，立即關閉風扇電源開關，等完全乾透後再使用。
- 請勿敲擊或摔打本產品，反覆敲打可能會導致內部損壞。
- 請勿自行拆解、更改或修理本產品。
- 請勿使用超過規定電壓充電本產品。
- 請勿將本產品投入火中，以免產生爆炸危險。
- 請勿用濕手接觸或使用本產品。
- 請將產品存放在陰涼乾燥以及小孩無法接觸到的地方。
- 請勿在地毯、被子等易燃性物體表面對本產品充電。
- 本電器不預期生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不玩電器。

各部位名稱

主機



配件

使用方式

100	顯示目前風量，1~100段可調整。
	顯示目前電量。
%	亮起時，表示目前電量，表示風扇運轉中。
❄	亮起時，表示製冷模式運轉中。

如何使用

1、風扇充飽電後，按右邊電源開關按鍵，即可開機使用。
2、長按右邊電源開關按鍵，可連續增強風力，最大可至100。
3、長按左邊製冷開關按鍵，可連續減弱風力，最小可至1。
4、不操作1秒，螢幕顯示當前電量。
5、開機時，按左邊製冷開關按鍵，開啟製冷模式；再次按下則關閉該模式。
7、將握把後折，底部放平，可立於桌面使用。
8、亦可使用頸繩，掛於脖子使用。

如何充電

1、請使用5V2A充電頭進行充電。
2、建議一個月充電一次，可延長產品壽命。
3、充電請使用隨附的充電線。
4、Type-C側連接風扇、USB側連接在USB插孔。
5、充電時，螢幕顯示當前充電電量，%符號閃爍。
6、關機狀態下，可正常充電。
7、充電完畢，螢幕顯示100。
8、請勿充電過久，當螢幕顯示100時，請立刻拔下充電線。

清潔與保養

- 清潔護網前切斷電源。
- 禁止用水直接沖洗主機。
- 可用少許中性洗滌劑的軟布輕擦主機，然後用乾布擦乾。
- 清潔保養後，一定要等到完全乾燥後，才能運作或收納。
- 長期不使用時，建議使用原包裝收納於乾燥的地方。

電器與電池的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力，請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下（取出電池前電器應切斷電源）。廢棄的電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。

廢電池請回收

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。

※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況解除後並通知原廠服務人員處理。
※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。如內部機件發生故障，請與2-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時（例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區），請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週邊財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。

產品規格

商品名稱	摺疊高速製冷手持風扇
商品型號	NI-HF2514
額定電壓	5V⎓
額定輸入電流	2A
電池規格	3.7V / 4000mAh 鋰電池
重量	約217g
外觀尺寸	55寬x165高x53深mm
材質	ABS+PP
配件	Type-C 充電線
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：風扇　　型號(型式)：NI-HF2514

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
金屬部件(螺絲...等)	○	○	○	○	○	○

備考1. 〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. 〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：
聯絡電話：(　　)
手　　機：
地　　址：

商品名稱：摺疊高速製冷手持風扇
商品型號：NI-HF2514
購買日期：　　年　　月　　日
經銷商店章

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起 1 年內免費服務。（不含使用 / 操作說明書）
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  ①未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  ②自行拆修或改裝者。
  ③未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  ④ 外觀因使用自然汙舊者。
  ⑤因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。

- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  ①超過保證期間者。
  ②未出示本保證書者。
  ③保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  ④保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。

- 服務再保證：
  ①保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  ②保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件以 3 個月給予保證。

- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。（02）2904-1876

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地址：新北市五股區中興路三段48之13號
電話：(02)2904-1877
傳真：(02)2904-1879

總代理 昶宏股份有限公司
售後服務專線：(02)2904-1876
售後服務地址：新北市五股區中興路三段48之13號