

ni co NICONICO 產品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：10吋語音聲控DC循環扇	
產品型號：NI-DC2410	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日(憑證)起保固1年(非人為損害)。
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇及電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理(即收費服務)付費維修之零件將以3個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路3段48之13號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



10吋語音聲控DC循環扇 NI-DC2410



家庭用

使用本產品前，請先詳細閱讀本使用說明書，
以便正確的使用本產品。

保證書印製於說明書封底，請要求經銷商填妥
購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



官方Line售後客服


安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


- 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並請使用AC 110V/60Hz之電源插座。
- 嚴禁使用外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本產品僅適用家庭使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 拔除電源插頭時，請握住插頭部位拔除，切勿直接拉電源線拔除。
- 請保持循環扇本體、電源插頭的乾燥。
- 若發現電源線表層有破損情形時，請勿繼續使用。
- 循環扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 嚴禁濕手接觸本產品，以免發生觸電情形。
- 清潔後請先確定本產品徹底乾燥，再繼續使用本產品。
- 長時間不使用、外出時或清潔時，請先拔掉電源線插頭，以免發生危險。
- 請勿置放瓦斯爐等熱源或有浴室濕氣重的地方使用，會造成故障及觸電。
- 循環扇運轉中須有人員在場，不得將手指或異物插入出風口內。
- 請避免大力按壓中柱或調整角度，有可能會造成產品損壞故障。
- 拆下外殼清潔時請注意勿觸碰主機按鍵或遙控器，以免發生危險。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
- 在拆卸或安裝護網前請確認循環扇已切斷電源。
- 請勿將循環扇放置於不平穩或會滑動的地面使用。
- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是病人、老人與孩童。
- 循環扇運轉中，若本體發生異常的震動，請立即停止使用。
- 請勿覆蓋任何物品於循環扇的前、後網罩，或將循環扇擺置於靠近窗簾等障礙物旁及妨礙擺頭穩定的場所，以免發生意外。
- 噴霧劑(殺蟲劑、整髮用或清除用)請勿直接噴向循環扇，恐會造成觸電、火災意外等。
- 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。
- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱

本體




配件



遙控器

※ 面板螢幕：




※ 第一次使用前，請先撕開操作面板保護膜，以免影響機身的語音麥克風孔收音效果。


使用方式

扇葉組裝


- 開箱小心取出循環扇機體，電源插頭請先不要插上電源插座。
- 機體放穩後，用雙手扶住循環扇的前網罩邊框，逆時針向左旋轉，即可取下前網罩(圖一)。
- 將箱內另附之扇葉取出，先檢視扇葉背面的凹槽；對準馬達其軸心插梢壓入到底(圖二)。再將另附扇葉鎖頭，依逆時針旋轉緊固定(圖三)。
- 最後就可以把前網罩裝回本體，先用雙手扶住前網罩邊框，順時針向右旋轉到底後，再將另附螺絲用螺絲起子鎖回前網罩邊框下方之螺絲孔(圖四)。




圖一



圖二



圖三



圖四

注 意




- ※ 扇葉未安裝完成時，請勿插上電源開機，以免發生危險。
- ※ 安裝完成開啟電源後，若有異音請立即關機，並拔掉電源插頭，重新檢查扇葉是否有安裝正確。

使用方式

首次使用

- 請先將電源線插頭插入 110V 的電源插座，嗶一聲面板功能全亮後熄滅，循環扇即可運作。
(註：開機後，螢幕/燈號在無人為操作功能時，20秒後會自動熄滅)
- 調節中柱及風扇頭至適合高度與角度，並通過功能按鍵或遙控器來控制循環扇。



開/關鍵

- 插上電源後，按下循環扇面板或遙控器的上「」即可開啟。運作過程中，再按一下開/關鍵，則可關閉風扇。

檔位調整

- 循環扇開啟時，按下循環扇面板或遙控器上的「」按鍵，進行檔位設定，每按一次改變一個檔位，共有12檔風量可供選擇。

冷勁風檔位

- 循環扇開啟時，按下遙控器上的「」按鍵，或是通過長按面板上的「」2秒，亦能開啟最大風量檔位，再按一下遙控器上的冷勁風檔位鍵，或長按面板上的指示燈鍵2秒，則可返回原設定檔位。
- 冷勁風檔位開啟後，螢幕顯示 HI 和相對應燈號亮起。

左右擺頭

- 循環扇開啟時，按下循環扇面板或遙控器上的「」按鍵，可開啟左右擺頭，擺頭角度約為80°；再按一下左右擺頭按鍵即可取消擺頭。

上下擺頭

- 循環扇開啟時，按下循環扇面板或遙控器上的「」按鍵，可開啟上下擺頭，上下角度可選 60° 或者 90°；再按一次上下擺頭按鍵即可取消擺頭。

使用方式

⌚ 定時功能

- 循環扇開啟時，按下循環扇面板或遙控器上的「⌚」按鍵，風扇可在 0H~9H 範圍內(單位：1小時)，依照所設定的時間自動關機。
- 0H 則為關閉定時功能。

(M) 風類模式

- 循環扇開啟時，按下循環扇遙控器上的「(M)」按鍵，即可切換4種模式，並依照「靜音風模式、睡眠風模式、自然風模式、正常風模式」的順序進行切換。

靜音風：會以柔和的模式運作，顯示幕顯示「88」並顯示模式燈號。

睡眠風：模擬微風徐徐吹來，以微弱的風量自動調整，讓風量是以對人體相對舒適來運作，螢幕顯示相對應之檔位。

自然風：模擬戶外大自然風類吹拂，以較強的風量自動調整，讓風量是處於一個較強勁的吹著，螢幕顯示相對應之檔位。

ECO 智能ECO檔位

- 循環扇開啟時，按下循環扇遙控器上的「ECO」按鍵，檢測環境溫度，自動設定合適的風量。

室溫	<24℃	24~26℃	26~28℃	28~30℃	30~32℃	32~34℃	>34℃
檔位	3 檔	4 檔	6 檔	8 檔	9 檔	10 檔	12 檔

⊖ 負離子功能

- 循環扇開啟時，按下遙控器上的「⊖」按鍵，即可開啟負離子功能；再按一下負離子功能按鍵則可取消負離子功能。


💡 氣氛燈

- 循環扇開啟時，按下循環扇面板或遙控器上的「💡」按鍵，即可開始氣氛燈功能，一共有 2 種亮度(全亮、半亮)可供選擇。

使用方式


高度調節

- 若要調節循環扇中柱高度，先用一手握住伸縮桿，手動調整循環扇至適合高度(如右圖)。
- ※ 全新時，伸縮桿會偏緊一點，調整時需用點力些。




遙控器電池更換


- 用拇指指甲扣住鎖扣彈簧最左側，並向右方按壓(圖一)，此時以食指指甲扣住中間凹槽向下拉(圖二)，即可將電池盤拉出。
- 放入一顆鈕扣鋰電池，電池限使用規格CR2025 3V。
- 請留意電池擺放方向，有文字(正極)面朝上(圖三)。
- 放好電池後推回電池盤，至聽到「喀」聲即安裝完成。




第一次使用前請先拉開絕緣片



圖一



圖二



圖三

注 意



- ※ 請把電池放在兒童觸碰不到的地方。
- ※ 如誤吞電池，需立即諮詢醫生救助。
- ※ 電池不可充電或隨意棄置於火源或鄰近位置。
- ※ 電池應存置於乾燥、陰涼的地方。

使用方式

語音控制 ※ 使用前，請先把操作面板保護膜移除，以免影響語音麥克風孔的收音效果。

- 若要語音控制時，須先喚醒循環扇(小花，小花!)，待循環扇有反饋出聲時，首次請先執行開機指令，接續就可下各項指令。
- 下完指令詞條後，若無繼續發指令，10秒後語音控制會進語音待機狀態。
- 請在安靜無吵雜之環境下來使用語音控制，以達最佳效果。
- 語音控制指令如下：

序 號	功 能	指 令 詞 條	反 饋 詞 條	備 註
1	語音喚醒	• 小花，小花!	很高興為您服務	10秒後進入語音待機
2	開機	• 開機 • 打開風扇 • 開啟風扇 • 開風扇	已開機	
3	關機	• 關機 • 關閉風扇 • 關風扇	已關機	
4	風速設定	• X段風	風速X段	總共12個檔位
		• 加大風速 • 風大一點 • 太熱了 • 加速	風速已加大 風速已調到最大 (增大到12段時播報)	每講一次；提高一段風速
		• 減小風速 • 風小一點 • 太冷了 • 減速	風速已減小 風速已調到最小 (遞減到1段時播報)	每講一次；降低一段風速
5	定時關機	• X小時定時 • 定時X小時	已設置X小時定時關機	最多可設置9小時
6	取消定時關機	• 取消定時 • 關閉定時	定時關機已取消	
7	開啟左右擺頭	• 左右擺頭 • 開啟左右擺頭 • 打開左右擺頭	左右擺頭已開啟	
8	關閉左右擺頭	• 關閉左右擺頭 • 左右擺頭關閉	左右擺頭已關閉	
9	開啟上下擺頭	• 開啟上下擺頭 • 打開上下擺頭 • 上下擺頭	上下60°擺頭已開啟	
10	上下擺頭角度調整	• 角度大一點 • 角度大	上下90°擺頭已開啟	
		• 角度小一點 • 角度小	上下60°擺頭已開啟	
11	關閉上下擺頭	• 關閉上下擺頭 • 上下擺頭關閉	上下擺頭已關閉	



使用方式

序 號	功 能	指 令 詞 條	反 饋 詞 條	備 註
12	開啟氣氛燈	• 開燈 • 打開氣氛燈 • 開啟氣氛燈	氣氛燈已開啟	開啟時預設全亮
		• 亮一點	氣氛燈高檔已開啟	切換全亮時，本是全亮時播報已調到最亮 切換最暗時，本是最暗時播報已調到最暗
		• 暗一點	氣氛燈低檔已開啟	
13	關閉氣氛燈	• 關燈 • 關閉氣氛燈 • 氣氛燈關閉	氣氛燈已關閉	
14	開啟冷勁風	• 打開冷勁風 • 開啟冷勁風 • 冷勁風	冷勁風已開啟	
15	關閉冷勁風	• 關閉冷勁風 • 冷勁風關閉	冷勁風已關閉	返回之前設定風量
16	開啟靜音風	• 靜音風 • 開啟靜音風 • 最弱風 • 開啟最弱風	靜音風已開啟	
17	關閉靜音風	• 關閉靜音風 • 靜音風關閉 • 關閉最弱風 • 最弱風關閉	靜音風已關閉	返回之前設定風量
18	開啟睡眠風	• 開啟睡眠風 • 打開睡眠風 • 睡眠風	睡眠風已開啟	
19	關閉睡眠風	• 關閉睡眠風 • 睡眠風關閉	睡眠風已關閉	返回之前設定風量
20	開啟自然風	• 開啟自然風 • 打開自然風 • 自然風	自然風已開啟	
21	關閉自然風	• 關閉自然風 • 自然風關閉	自然風已關閉	返回之前設定風量
22	開啟負離子	• 開啟負離子 • 打開負離子 • 負離子	負離子已開啟	
23	關閉負離子	• 關閉負離子 • 負離子關閉	負離子已關閉	
24	開啟智能風	• 開啟智能風 • 打開智能風 • 智能風	智能風已開啟	
25	關閉智能風	• 關閉智能風 • 智能風關閉	智能風已關閉	
26	調整語音聲音(大)	• 聲音大一點 • 音量大一點 • 大聲點	聲音已調大 聲音已調到最大	聲音調到最大時， 反饋：聲音已調到最大
27	調整語音聲音(小)	• 聲音小一點 • 音量小一點 • 小聲點	聲音已減小 聲音已減到最小	聲音減到最小時， 反饋：聲音已減到最小


清潔與保養

前網拆卸


- 請先把電源線插頭從電源插座移除，再進行拆卸與清潔。
- 用十字螺絲起子卸下前網罩下方的螺絲(圖一)，用手按住風扇前網罩邊框，逆時針向左旋轉打開(圖二)。
- 扇葉鎖頭順時針鬆開，再將扇葉向外拉出即可(圖三)。
- 前網罩、扇葉可拆卸取出清洗灰塵，後網罩及機身可用充份擰乾之抹布擦拭。
- 待前網罩、扇葉靜置確實乾燥後，再依反向順序裝回。
- 用手按住風扇前網罩，順時針向右旋轉後鎖緊，再用十字螺絲起子鎖回網罩下方之螺絲。



圖一



圖二



圖三

注意事項

- 請務必切斷電源，先將電源插頭從插座上移除後，再進行清潔。
- 外觀請定期進行清潔，以免灰塵堆積導致機體容易故障。
- 勿將電源線或主機浸在水中或在水龍頭下沖洗，風扇內部零件不可沾水。
- 勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面，以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 使用擰乾的軟布擦拭風扇表面即可。
- 清潔完畢，必須待產品完全乾燥後，才可組裝與連接電源使用。
- 如長時間不使用，請將產品收回包裝盒內並放置在乾燥陰涼且安全的地方。

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。



※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※ 如內部機件發生故障，請撥打02-29041876服務專線，或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致而造成機件損害，及影響周遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位，或具有類似資格的人員來更換，以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜在繼續使用本產品，並請立即送修。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

常見問題

- 使用上如出現異常時，請立即停止使用，將本產品電源關閉，並把電源線插頭拔下，請洽經銷商或本公司服務單位，請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料費。
- 下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障現象	可能原因	處理方法
沒有運作	• 電源線未確實插入電源插座	• 請重新插好電源線插頭
	• 遙控器沒電	• 請更換遙控器電池
	• 未按壓到開關按鈕	• 請重新按壓開關按鈕
運作中發出異音	• 扇葉裂開	• 請送服務站維修
	• 馬達損壞	• 請送服務站維修

電器的廢棄處理

- 本電器不可在使用壽命結束時以家庭廢棄物處理，而是要棄置於回收電機電子家用電器的集中回收處。
- 本電器採用可回收的材質。您可回收二手家用電器，對環境保護盡一份心力。請向當地主管機關詢問相關的回收處資訊。
- 電池含有可能對環境造成汙染的物質。
- 當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下(取出電池前電器應切斷電源)。廢棄的電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。



產品規格

商品名稱	10吋語音聲控DC循環扇
商品型號	NI-DC2410
額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
總額定消耗電功率	25 W
淨重	約 3.4 kg
外觀尺寸	寬267 x 深267 x 高997 mm (最高) 寬267 x 深267 x 高840 mm (最低)
內容物	循環扇主機 x 1、遙控器 x 1、 保固說明書 x 1
原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：循環扇		型號(型式)：NI-DC2410				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
主馬達	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

備註